

Mando elevalluna: desmontar

- Oprimir la pestaña -2- del conector para el mando elevalluna -1- y sacarlo.
- Desencajar el mando elevalluna -1- haciendo palanca con un destornillador.

