

Reposabrazos central y cenicero posterior: desmontar**1 - Reposabrazos central**

- ◆ Desmontar
- Desmontar el cenicero posterior -3-.
- Soltar la tuerca -2- del receptáculo del cenicero.
- Sacar el reposabrazos central -1-.

2 - Tuerca

- Par de apriete: 23 ± 3 Nm

3 - Cenicero trasero

- ◆ Desmontar
- Desenganchar la tapa -4-.
- Soltar el cenicero trasero -3-.

4 - Tapa