

Lavafaros: purgar el aire

Después de haber efectuado algún trabajo de montaje o al poner el lavafaros en servicio por primera vez hay que purgar el aire para garantizar el perfecto funcionamiento del sistema.

- Cargar el depósito del sistema lavacristales y lavafaros.
- Poner el motor en marcha.
- Encender los faros (“ON”).
- Accionar el lavafaros repetidas veces (de 3 a 5 impulsos de 3 segundos de duración).
- Repetir este proceso de purga de aire hasta conseguir el funcionamiento perfecto de los cilindros elevadores y los eyectores.