

## Revestimiento inferior portón, desmontar

- Desmontar las tapas para la luz posterior
- Desenroscar los tornillos -1- y -3-.
- Retirar el revestimiento inferior -2- con cuidado de la tapa trasera -flechas-; para ello soltar con cuidado de la tapa trasera las presillas del revestimiento empleando la palanca -80 200-.
- Meter la mano entre el revestimiento y la tapa y soltar el resto de presillas
- Retirar el revestimiento inferior del portón posterior.

