

Unidad de control central del sistema de confort - J393-: desmontar

- Desconectar todos los consumidores eléctricos.
- Extraer la llave de encendido.
- Desmontar el protector izquierdo del tablero de instrumentos → Carrocería, trabajos de montaje interior; grupo de rep.70.
- Desmontar el guarnecido inferior del pilar A lado izquierdo → Carrocería, trabajos de montaje interior; grupo de rep.70.
- Desmontar el elemento de perfil lado izquierdo → Carrocería, trabajos de montaje interior; grupo de rep.70.
- Desmontar el asiento anterior izquierdo → Carrocería, trabajos de montaje interior; grupo de rep.72.
- Apartar adecuadamente la esterilla del piso lo suficiente para poder extraer la caja -1- para la unidad de control central del sistema de confort -J393-.
- Extraer de su fijación al piso la caja -1- para la unidad de control central del sistema de confort -J393-.
- Abrir la caja -1- para la unidad de control central del sistema de confort -J393-.
- Liberar la unidad de control central del sistema de confort -J393--2- de las grapas de la caja -1- y extraerla.
- Desacoplar los conectores eléctricos.

