

Altavoz central del tablero de instrumentos: desmontar

Difusor de descongelación central desmontado.

- Desenroscar los tornillos -1- (2x). Par de apriete: 2 Nm.
- Extraer el altavoz dándole un giro y desacoplar el conector.

