

Espejo retrovisor con abatimiento eléctrico: desmontar



¡PELIGRO!

- ⊗ **Durante las operaciones hay que llevar gafas y guantes de protección.**
- ⊗ **El espejo retrovisor dispone de una tapa protectora para dificultar su desmontaje.**

- Desmontar el guarnecido de puerta → Carrocería, trabajos de montaje exterior; grupo de rep.70.
- Desmontar el altavoz de graves → Carrocería, trabajos de montaje exterior; grupo de rep.70.
- Desmontar el motor alzacrystal → capítulo.
- Desmontar el marco ventanilla y conjunto alzacrystal → capítulo.
- Desenclipsar el cable del espejo retrovisor de las 4 grapas interiores.
- Plegar el retrovisor tal y como se muestra en la ilustración.
- Utilizar el kit llaves dinamométricas -SAT 8010- con la llave vaso xzn m8 larga -SAT 1006/2 8L-.
- Introducir la llave vaso xzn m8 larga -SAT 1006/2 8L- por la ranura y desenroscar el tornillo en el soporte del retrovisor exterior (el tornillo no se extrae del todo).
- Retirar el retrovisor exterior de la puerta junto al mazo de cables.

