

**Volante con airbag: cuadro general de montaje:****1 - Revestimiento para el conmutador combinado en la columna de la dirección**

- Desmontar y montar: desmontar el módulo de mandos en la columna de dirección  
→ Sistema eléctrico; Grupo de rep. 94 .

**2 - Conector****3 - Tapa de cierre****4 - Tornillo de fijación de la unidad del airbag**

- Par de apriete: 7 Nm

**5 - Volante**

- Desmontar y montar → Capítulo
- Versiones diferentes: asignación  
→ Catálogo de recambios:

**6 - Tornillo estriado interior, 50 Nm****7 - Unidad del airbag**

- Tener en cuenta las normas de seguridad relacionadas con el airbag  
→ Carrocería, trabajos de montaje interior; Grupo de rep. 69
- Desmontar y montar: → Carrocería, trabajos de montaje interior; Grupo de rep. 69

