

Tirador de la cerradura de la guantera: desmontar

- Desmontar la guantera → **Capítulo**
- Desenroscar el tornillo Torx T20 -3 - del asidero -2- en la tapa.
- Desmontar el asidero -2- de la tapa de la guantera -1-.

