

Empuñadura de la palanca del freno de mano: desmontar

- Presionar con un destornillador el pasador - 2- hasta desenclipsarlo de su ubicación, girar la empuñadura -1- en el sentido de la -flecha A-
- Retirar la empuñadura de la palanca del freno de mano -1- en el sentido de la - flecha B-.

