

Revestimiento de la palanca del freno de mano: desmontar

- Accionar firmemente el freno de mano.
- Desmontar la empuñadura de la palanca del freno de mano → **Capítulo**.
- Empujar hacia fuera la presilla de fijación -2-, a izquierda y derecha, con un destornillador pequeño y sacar el revestimiento del freno de mano fuera de las pestañas de encastre -6- y de los alojamientos -3-.

