

Aceite motor: comprobar el nivel

Condiciones:

- Temperatura de aceite del motor: mín. 60 °C.
- Vehículo en posición horizontal.
- Dejar que transcurran 3 minutos después de apagar el motor, para que el aceite fluya hacia el cárter.
- Extraer la varilla de nivel de aceite, limpiar la varilla con un trapo limpio y volver a introducirla hasta el tope.
- Volver a extraer la varilla y tomar lectura del nivel de aceite.



Aviso

Tener en cuenta las normativas sobre eliminación de desechos.

Zona indicativa en la varilla del nivel de aceite:

- A - No se debe añadir aceite.
- B - No es necesario añadir aceite. Puede añadirse controlando que el nivel no supere la zona -A-.
- C - Se debe añadir aceite. El nivel de aceite deberá encontrarse, después, en la zona rayada -B-.



Aviso

Si el nivel de aceite sobrepasa la zona -A-, se corre el riesgo de dañar el catalizador.

- Si es necesario añadir aceite del motor, tener en cuenta las especificaciones → **Capítulo**.

