

Hot in start or run
F2.34
20A
P91
Central Junction Box (CJB)
Hot at all times
F1.26
30A
F1.1
50A
P93
Battery Junction Box (BJB)
See page 13–12
S266
20 16 WH/LB
6 C214
13
38 14 BK/OG
8
38 14 BK/OG
3 C144
S108
10
554 14 YE/BK
3
554 10 YE/BK
4 C145
S102
554 14 YE/BK
4 C1262
A426
Constant Control Relay Module (CCRM)
0) Microprocessor
K163
PCM power relay
0
K309
Low speed fan control relay
K305
High speed fan control relay
24
1118 14 RD
14
228 18 DB
17
639 18 LG/VT
1
229 14 RD/OG
2
229 14 RD/OG
6
638 14 OG/LB
7
638 14 OG/LB
C1262
S122
S140
229 10 RD/OG
1 C1147
638 10 OG/LB
See this page
28
46 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM)
Engine Ignition
P92
Auxiliary fuse box
F1.31
30A
229 10 RD/OG
2 C1147
A
229 10 RD/OG
2
4 C1048
M37
Engine cooling fan motor
1 C1048
1205 10 BK
S100
G103