
Starting <H/B>


(BAT)
(BAT)
30A
ST
7. 5A
AM2
2
1
V
B
15 AD8
W
5 AM2
IG2
ST2 7
G
D109
Ignition or Starter
Switch Assembly
8 AD8
B
V
B
B
5
2
ST
Relay
3
1
16
A74
Junction Connector
A76
Junction
Connector
9
17
18
19
7
8
11
BR
W
(A/T)
G
(M/T)
Y
(M/T)
GR
(A/T)
BE
9 CA3
13 CA3
17 CA3
W
(A/T)
GR
(A/T)
BE
V
W-B
26 CA3
B-R
V
2
4
1 B
1 A
M
A66
Clutch Start
Switch Assembly
B
L
P
N
C67
Park/Neutral Position
Switch Assembly
1
5
G
(M/T)
W
(A/T)
C40(A), C58(B)
Starter
Assembly
22 F
STA
63 G
NSW
Battery
W-B
A2
A72(F), C51(G)
ECM