

Mantenimiento Intermedio cada 12 Meses / 25,000 km*

Sustitución	Aceite de motor (1)
	Filtro de aceite del motor
Inspección	Alineación de faros (excepto a los 24 meses)
	Sistema de frenos y embrague, fluido (nivel y perdidas)
	Automatic transmission fluid (For leaks)
	Automatic transmission fluid and filter (2)
	Differential gear oil (For level & leaks)
	Filtro de aire (3)
	Filtro de combustible (3)
	Diagnosis ordenador (4)
	Sistema de escape
	Pastillas de freno, discos y otros componentes del freno
	Pedal del freno, freno de estacionamiento y pedal del embrague (Juego libre, recorrido y operación)
	Filtro del aire acondicionado
	Corrosión de la carrocería (5)

(1) Under difficult conditions (constant door to door, urban drive, repeat short journeys, cold engine at low temperature,...): minimum 10,000 km or 1 year.

(2) Replace every 100,000 km (62,000 miles) / 60 months

(3) Replace every 75,000 km (46,500 miles) / 48 months

(4) Realizar diagnosis de todos los sistemas con CONSULT e identificar DTCs

(5) Comprobar una vez al año.

Mantenimiento completo: mantenimiento intermedio + operaciones indicadas a continuación cada 24 Meses / 50.000 km*	
Sustitución	Líquido de frenos (solo en el mes especificado)
	Filtro del aire acondicionado
Inspección	Engine Compartment (1)
	V-belt (2)
	Conducciones de combustible
	Mecanismo y varillaje de la dirección partes de eje y suspensión

(1) All visible parts checked for leaks and damage.

(2) In visible area only.

* Lo que ocurra primero