

Amortiguador de gas presurizado: desmontar y montar, desgasificar

Desmontar



Nota

Al desmontar o montar el resorte a presión de gas, presionar ligeramente hacia arriba la tapa del maletero abierta procurando no dañar las piezas.

- Con un destornillado, levantar uno tras otro los muelles de retención de ambos extremos y desmontar los resortes de gas presurizado.

Montar

El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Enclipsar el resorte de gas a presión primero por bajo y luego arriba.
- El tubo del resorte de gas presurizado es montado por el lado de la tapa.

Vaciar el gas del resorte de gas presurizado

- Sujetar el resorte de gas presurizado en el área x = 50 mm mediante un tornillo de banco.



¡ATENCIÓN!

¡Sólo se debe sujetar por dicha zona, en caso contrario existe riesgo de accidente!

- Cubrir con un trapo de limpiar la zona del corte de separación con sierra, para poder recoger el aceite que salga salpicando.



¡ATENCIÓN!

Mientras se realiza el corte deben usarse gafas protectoras.

- Serrar el cilindro del resorte de presión de gas en el primer tercio de la longitud del cilindro (partiendo del borde de referencia situado en el lado de la varilla del émbolo).

