

Altavoz de graves -R100- BOSE (Exeo): desmontar y montar

- Desconectar todos los consumidores eléctricos.
- Extraer la llave de encendido.

Desmontar

- Desmontar la bandeja posterior → Carrocería - trabajos de montaje, interior; grupo de rep.70.
- Accediendo desde la bandeja portaobjetos, desenroscar 2 tornillos -4- (2 Nm).
- Accediendo desde el maletero, desenroscar el tornillo -2- (2 Nm).
- Desacoplar el conector -1- del altavoz de graves -R100--3- y retirar altavoz de graves -R100--3- hacia arriba.

Montar

- El montaje se realiza análogamente en el orden inverso.

