

Brico montaje pedales originales Audi RS4 (B7) en Seat EXEO

Atención:

Este brico puede comprometer seriamente la seguridad del coche en caso de que no se monten correctamente los pedales o de que se manipule incorrectamente el sistema del airbag de rodilla.
El autor no se hace responsable de los daños que puedan sufrir el coche o sus ocupantes como consecuencia de esta instalación.

Es muy importante seguir correctamente las instrucciones proporcionadas por AUDI para el montaje del reposapiés y de los pedales.

Tiempo: Aproximadamente 2 horas:

Nivel de dificultad: Medio

El montaje del reposapiés exige retirar los tornillos del panel de cobertura inferior del lado del conductor para disponer del juego necesario para desmontar y montar el reposapiés.

Comenzamos retirando el panel de fusibles y extrayendo este tornillo:



Retiramos los tornillos inferiores del panel de cobertura inferior:



Una vez aflojado el panel, retiramos el reposapiés de serie del EXEO.

Para ello aflojamos el tornillo situado en su parte superior y liberamos la grapa superior que lo une al panel de cobertura inferior.

Para retirarlo tiramos del reposapiés hacia arriba y saldrá con facilidad.



Montamos el nuevo reposapiés repitiendo las operaciones anteriores en sentido inverso:



En el interior del marco se distingue la fijación de la grapa del reposapiés con el panel inferior. Completamos el montaje atornillando el nuevo reposapiés RS4 y los tres tornillos del panel.

El resultado final es espectacular





Club Secret