

## Montaje Kit aletas

### Montar aletas (Sin desmontar difusor)

1º-En un cartón que encaja en el hueco de la matricula se marcan las aletas centradas y promediadas, y usamos cinta aislante para ponerlas rectas.



2º-Se ponen los tornillos prisioneros regulados para que los tres peguen en el difusor, se pintan con un rotulador indeleble amarillo para que cuando se pongan siguiendo la marca del rotulador y de la cinta aislante se queden las marcas de los tornillos y así ya poder taladrar ahí con una broca de 4,5 si os salen torcidos solo hay que rasgar un pelín para ponerlo bien.



3º-Metiendo la mano por abajo y tirado al suelo se atornillan los tres y después se aprietan. En la aleta derecha hay que quitar dos tornillos de la tapa que algunos llevan para el escape de los TSI otros no la llevan.

4º- Una vez puestas se da sícafex negra por todo el contorno que une la aleta con el difusor y se repasa con el dedo untado en fairy con agua para que deslice. Con cargar una jeringuilla con sícafex es suficiente.

5º- Pintar (OPCIONAL). Apuntar código de color (color parecido al del difusor)

