

Cuadro general de ubicaciones

1 - Tablero portainstrumentos

- Desmontar capítulo

2 - Aireador izquierdo del tablero de instrumentos

- Desmontar capítulo

3 - Altavoz izquierdo del tablero de instrumentos

- Desmontar capítulo


4 - Cuadro de instrumentos Sistema eléctrico; grupo de rep.90

5 - Guarnecido superior para el mando combinado de la columna de la dirección

- Desmontar capítulo

6 - Fotosensor para radiación solar -G107-

- Desmontar capítulo



7 - Altavoz central del tablero de instrumentos

- Desmontar capítulo

8 - Embellecedor del difusor de descongelación central

- Desmontar capítulo

9 - Aireador central del tablero de instrumentos

- Desmontar capítulo

10 - Airbag para el acompañante

- Desmontar capítulo

11 - Altavoz derecho del tablero de instrumentos

- Desmontar capítulo

12 - Aireador derecho del tablero de instrumentos

- Desmontar capítulo

13 - Protector derecho del tablero de instrumentos

- Desmontar **capítulo**

14 - Embellecedor derecho del tablero de instrumentos

- Desmontar **capítulo**

15 - Guanterera

- Desmontar **capítulo**

16 - Consola central

- Desmontar **capítulo**

17 - Cenicero delantero

- Desmontar **capítulo**

18 - Desmontar el elemento central del tablero de instrumentos **capítulo**

- Desmontar **capítulo**

19 - Portaobjetos del lado del conductor

- Desmontar **capítulo**

20 - Embellecedor izquierdo del tablero de instrumentos

- Desmontar **capítulo**

21 - Mando de luces y mando para reglaje del alcance de los faros

- Desmontar **capítulo**

22 - Protector izquierdo del tablero de instrumentos

- Desmontar **capítulo**