













SEAT EXEO BLUETOOTH

Teléfono		Acceso agenda teléfono	Acceso agenda SIM	Acceso a lista de llamadas	Software mínimo recomendado	
Apple		iPhone	✓	✗	✓	2.2.1
		iPhone 3G	✓	✗	✓	2.2.1
		iPhone 3GS	✓	✗	✓	3.1
BenQ Siemens		CX75	✓	✓	✓	9
		EL71	✓	✓	✓	17
		M75	✓	✓	✓	12
		M81	✓	✓	✓	42
		S65	✓	✓	✓	50
		S68	✓	✓	✓	20
		S75	✓	✓	✓	20













SEAT EXEO BLUETOOTH

Teléfono			Acceso agenda teléfono	Acceso agenda SIM	Acceso a lista de llamadas	Software mínimo recomendado
BenQ Siemens		SK65	✓	✓	✓	42
		SL75	✓	✓	✓	20
		SP65	✓	✓	✓	48
BlackBerry		7100	✗	✗	✗	4.1.0.23
		7290	✗	✗	✗	4.1.0.23
		8100	✓	✗	✗	4.2.0.51
		8110 Pearl	✓	✗	✓	v4.3.0.93
		8120	✓	✗	✓	v4.3.0.14
		8220 Pearl Flip	✓	✗	✓	V4.6.0.165
		8310	✓	✗	✓	4.2.2.176
		8700	✓	✗	✗	4.1.0.466
		8707	✓	✗	✗	4.1.0.351

SEAT EXEO BLUETOOTH

Teléfono			Acceso agenda teléfono	Acceso agenda SIM	Acceso a lista de llamadas	Software mínimo recomendado
BlackBerry		8800	✗	✗	✓	4.2.173
		8900 Curve	✓	✗	✓	V4.6.1.76
		9000 Bold	✓	✗	✓	V4.6.0.216
		9520 Storm 2	✓	✗	✓	5.0.0.497
		9700 Bold 2	✓	✗	✓	5.0.0.351
		Storm	✓	✗	✓	v4.7.0.78
Hewlett Packard		iPAQ 514	✓	✓	✓	WM6 5.2.1620
HTC		S710	✓	✓	✓	WM6 5.2.1236
		S730	✓	✓	✓	5.2.1622
		S740	✓	✓	✓	WM6.1 CE5.2.20279
		Touch Diamond	✓	✓	✓	WM6.1 CE5.2.19591
		Touch Pro	✓	✓	✓	WM 6.1 Pro CE5.2.19965


SEAT EXEO BLUETOOTH

Teléfono		Acceso agenda teléfono	Acceso agenda SIM	Acceso a lista de llamadas	Software mínimo recomendado	
LG Electronics		Shine	✗	✗	✗	P40-EUR-V10b
Motorola		KRZR K1m	✗	✓	✗	R4527_G_08.22.07R
		PEBL V6	✓	✗	✓	R478_G_08.83.76R
		Q9	✓	✓	✓	q2-bp_c_04.08.xxp
		RAZR V3	✓	✓	✓	0E.40.3ER
		RAZR V3i	✓	✓	✓	R479_G_08.B4.34R
		RAZR V3im	✗	✓	✓	R47A_G_08.D8.85R
		RAZR V3x	✓	✗	✓	R25221LD_U_85.83
		RAZR V3xx	✗	✓	✗	R26111LD_U_96.66.71R
		RIZR Z3	✗	✓	✗	R452B_G_08.01.02R
		SLVR L6	✗	✓	✓	R3511_G_0A.52.26R
		SLVR L7	✗	✓	✓	R4513_G_08.B7.D

SEAT EXEO BLUETOOTH

Teléfono			Acceso agenda teléfono	Acceso agenda SIM	Acceso a lista de llamadas	Software mínimo recomendado
Motorola		V9	✓	✓	✓	U_A0.01.10R33
		Z6	✓	✓	✗	R60_G_80.32.0FR
Nokia		3109	✓	✓	✓	5.30
		3110 Evolve	✓	✓	✓	5.50
		3110c	✓	✓	✓	7.21
		5200	✓	✓	✓	5.00
		5300	✓	✓	✓	5.00
		5630 XpressMusic	✗	✗	✗	12.008
		5800 XpressMusic	✗	✗	✗	40.0.005
		6021	✓	✓	✓	3.83
		6110 Nav	✗	✗	✗	3.51
		6210 Navigator	✗	✗	✗	3.08

SEAT EXEO BLUETOOTH

Teléfono		Acceso agenda teléfono	Acceso agenda SIM	Acceso a lista de llamadas	Software mínimo recomendado	
Nokia		6220 classic	✗	✗	✗	V 3.06
		6230	✓	✓	✓	5.24
		6230i	✓	✓	✓	3.80/3.88
		6233	✓	✓	✓	5.43
		6234	✓	✓	✓	5.43
		6300	✓	✓	✓	5.00
		6303 classic	✓	✓	✓	6.40
		6310	✗	✓	✓	5.24
		6310i	✗	✓	✓	5.51/5.52/7.00
		6500 classic	✓	✓	✓	03.21
		6500 slide	✓	✓	✓	03.80
		6600 fold	✓	✓	✓	5.23

SEAT EXEO BLUETOOTH

Teléfono			Acceso agenda teléfono	Acceso agenda SIM	Acceso a lista de llamadas	Software mínimo recomendado
Nokia		6600 slide	✓	✓	✓	5.60
		6650 fold	✗	✗	✗	3.31
		6681	✗	✗	✗	3.10.6
		6710 Navigator	✗	✗	✗	31.0.008
		6720 classic	✗	✗	✗	12.008
		6730 classic	✗	✗	✗	31.0.008
		6760 slide	✗	✗	✗	3.38
		7100 Supernova	✓	✓	✓	V 5.22
		7373	✓	✓	✓	5.00
		7610 Supernova	✓	✓	✓	V 5.30
		8800	✓	✓	✓	3.28
		8910	✗	✓	✗	3.06

SEAT EXEO BLUETOOTH

Teléfono		Acceso agenda teléfono	Acceso agenda SIM	Acceso a lista de llamadas	Software mínimo recomendado
Nokia					
	8910i	✗	✓	✗	3.01
	9300	✗	✗	✗	5.22
	9300i	✗	✗	✗	5.50
	9500	✗	✗	✗	5.22
	E50	✗	✗	✗	07.13.00
	E51	✗	✓	✓	400.34.011
	E52	✓	✓	✓	021.013.02.01
	E55	✗	✗	✗	31.012
	E60	✗	✗	✗	1.0610.02.15
	E61	✗	✗	✗	3.0633.09.04
	E61i	✗	✗	✗	1.0633.22.05
	E63	✓	✓	✓	100.21.110













SEAT EXEO BLUETOOTH

Teléfono		Acceso agenda teléfono	Acceso agenda SIM	Acceso a lista de llamadas	Software mínimo recomendado
Nokia					
	E65	✗	✗	✗	1.0633.18.01
	E66	✓	✓	✓	200.21.118
	E70	✗	✗	✗	2.0618.07.10
	E71	✓	✓	✓	300.21.012
	E72	✗	✗	✗	22.007
	E75	✗	✗	✗	100.48.78
	E90	✗	✓	✓	400.34.93
	N73	✗	✗	✗	4.0726.2.0.1
	N76	✗	✗	✗	20.0.041
	N78	✗	✗	✗	20.149
	N79	✗	✗	✗	20.175
	N82	✗	✗	✗	11.0.117













SEAT EXEO BLUETOOTH

Teléfono			Acceso agenda teléfono	Acceso agenda SIM	Acceso a lista de llamadas	Software mínimo recomendado
Nokia		N85	✗	✗	✗	11.047
		N86	✗	✗	✗	20.115
		N93	✗	✗	✗	20.0.058
		N95	✗	✗	✗	12.0.013
		N96	✗	✗	✗	12.043
		N97	✗	✗	✗	21.0.045
		N97 Mini	✗	✗	✗	11.0.045
		X3	✓	✓	✓	03.60
Palm		Treo 650	✓	✗	✓	1.14/315/.01
Samsung		i7110	✗	✗	✗	I7110XNHJ2
		i8510 Innov8 8GB	✗	✗	✗	I8510XXHJ3
		SGH-D900i	✓	✓	✓	D900iAKGD1














SEAT EXEO BLUETOOTH

Teléfono		Acceso agenda teléfono	Acceso agenda SIM	Acceso a lista de llamadas	Software mínimo recomendado	
Samsung		SGH-E590	✓	✓	✓	E590XWGF3
SonyEricsson		C510	✓	✓	✓	R1CA019
		C702	✓	✓	✓	R3BA035
		C902	✓	✓	✓	R3BA035
		C903	✓	✓	✓	R1EA033
		C905	✓	✓	✓	R1DA032
		G705	✓	✓	✓	R1BA034
		Jalou	✓	✓	✓	R1GA026
		K510i	✓	✓	✓	R4CH003
		K530i	✓	✓	✓	R6BC002
		K550i	✓	✓	✓	R1JD001
		K600i	✓	✓	✓	R2G001













SEAT EXEO BLUETOOTH

Teléfono		Acceso agenda teléfono	Acceso agenda SIM	Acceso a lista de llamadas	Software mínimo recomendado	
SonyEricsson		K610i	✓	✓	✓	R1ED001
		K660i	✓	✓	✓	R1EA033
		K750i	✓	✓	✓	R1AA008
		K770i	✓	✓	✓	R8BA024
		K800i	✓	✓	✓	R1ED001
		K810i	✓	✓	✓	R1KG001
		K850i	✓	✓	✓	R1EA031
		M600i	✓	✓	✓	R9F011
		Naite	✓	✓	✓	R1FA033
		P1i	✓	✓	✓	R9G007
		S500i	✓	✓	✓	R6AC003
		S500i	✓	✓	✓	R6AC003



SEAT EXEO BLUETOOTH

Teléfono		Acceso agenda teléfono	Acceso agenda SIM	Acceso a lista de llamadas	Software mínimo recomendado
            	T700i	✓	✓	✓	R3DA026
	T707	✓	✓	✓	R1EA033
	T715	✓	✓	✓	R1FA033
	W350	✓	✗	✓	R10AB002
	W508	✓	✓	✓	R1EA033
	W550i	✓	✓	✓	R4AB048
	W580i	✓	✓	✓	R6AD001
	W595	✓	✓	✓	R3DA026
	W660i	✓	✓	✓	R6AD001
	W705	✓	✓	✓	R1DA032
	W715	✓	✓	✓	R1DA032
	W760	✓	✓	✓	R1EA033

SEAT EXEO BLUETOOTH

Teléfono		Acceso agenda teléfono	Acceso agenda SIM	Acceso a lista de llamadas	Software mínimo recomendado
SonyEricsson            	W800i	✓	✓	✓	R1ED001
	W810i	✓	✓	✓	R1ED001
	W850i	✓	✓	✓	R1GB001
	W880i	✓	✓	✓	R1JC002
	W890i	✓	✓	✓	R1EA033
	W900i	✓	✓	✓	R5BB001
	W902	✓	✓	✓	R3DA026
	W910i	✓	✓	✓	R1EA030
	W950i	✓	✓	✓	R9F011
	W960i	✓	✓	✓	R9K009
	W980	✓	✓	✓	R3DA026
	W995	✓	✓	✓	R1EA033

SEAT EXEO BLUETOOTH

Teléfono		Acceso agenda teléfono	Acceso agenda SIM	Acceso a lista de llamadas	Software mínimo recomendado
SonyEricsson	 Z610i	✓	✓	✓	R1ED001
	 Z710i	✓	✓	✓	R1EF001
	 Z770i	✓	✓	✓	R1EA030
	 Z780	✓	✓	✓	R3DA028
T-Mobile	 MDA Vario 2	✓	✓	✓	WM2005 5.1.195
	 MDA Vario III	✓	✓	✓	WM6 5.2.1620
Vodafone	 VDA V	✓	✓	✓	WM6 5.2.1236

Todos los móviles incluidos en la lista pueden conectarse y funcionar como manos libres, pero con alguna restricción funcional descrita en el listado.

Atención: El uso de niveles de software anteriores puede ocasionar restricciones en el funcionamiento. Por favor solicite una actualización del software de su teléfono móvil al servicio técnico de su fabricante de teléfonos. Pida una versión igual o superior.

Algunos móviles Nokia pueden incrementar la compatibilidad instalándoles un descargable que ofrece Nokia a través de su página web.

No se contemplan en esta lista posibles desviaciones de los fabricantes de teléfonos móviles, que podrían ocasionar restricciones de funcionamiento.

Algunas centralitas de teléfono utilizan la melodía fijada en el teléfono móvil para sonar como manos libres (en altavoces vehículo). Si el teléfono está en silencio, los tonos pueden no sonar en modo manos libres. Se recomienda configurar melodía audible.

Última modificación: Mayo 2010