

## Revestimiento superior del montante A: cuadro general de montaje



**¡ATENCIÓN!**

Tener en cuenta las medidas de seguridad para realizar trabajos sobre el airbag de cabeza  
→ **capítulo**.

### 1 - Revestimiento superior del montante A

- Desmontar y montar  
→ **capítulo**

### 2 - Tornillos (2 x)

- Par de apriete: 4 Nm
- autoblocante
- Sustituir después de cada desmontaje
- Los orificios roscados para los tornillos se tienen que limpiar siempre (p. ej. con una herramienta de filetear)

### 3 - Presillas (3 x)

### 4 - Tapa del asidero del techo

### 5 - Asidero del techo

### 6 - Alojamientos

### 7 - Ranura

### 8 - Junta

- Después del montaje del revestimiento hay que asentar debidamente la junta

### 9 - Rótulo Airbag

### 10 - Retentor

