

Lámpara del faro antiniebla -L22-/ -L23-: cambiar

Desmontar

- Soltar el guardabarros delantero en el área delantera → [Grupo de rep.66](#).
- Desacoplar el conector eléctrico -1- de la lámpara.
- Girar la lámpara -2- en el sentido contrario al de las agujas del reloj -flecha- y extraerla de la carcasa del faro antiniebla.

Montar

El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Colocar la nueva lámpara en la carcasa sin tocar la ampolla de vidrio con las manos.
- Fijar la lámpara girando en el sentido de las agujas del reloj.
- Montar el casco del guardabarros delantero → [Grupo de rep.66](#).

