

Inicializar los elevalunas eléctricos (activar)



Aviso

Cuando se desemborna y emborna la batería del vehículo, el sistema de subida y bajada automática de los elevalunas eléctricos queda fuera de servicio. Por este motivo, antes de entregar un vehículo nuevo, se volverán a programar las posiciones de los elevalunas. Una vez programadas las posiciones de los elevalunas, no se debe desembornar la batería.



¡ATENCIÓN!

Cuando se desemborna y emborna la batería del vehículo, la función antiaprisionamiento de los elevalunas eléctricos queda fuera de servicio. Esto aumenta el riesgo de sufrir magulladuras.

Para programar las posiciones de los elevalunas eléctricos se realizarán las siguientes operaciones:



Aviso

Estas instrucciones se refieren al elevalunas eléctrico delantero izquierdo. Para programar las posiciones del resto de los elevalunas, se accionará el mando correspondiente de la puerta del conductor del mismo modo.

- Cierre por completo todas las ventanillas y las puertas.
- Conecte el encendido.
- Abra por completo el cristal de la puerta del conductor, presionando y manteniendo pulsado el mando del elevalunas delantero izquierdo.
- Vuelva a cerrar el cristal de la puerta del conductor, tirando hacia arriba del mando del elevalunas delantero izquierdo, y suelte el mando una vez se cierre por completo el cristal de la puerta del conductor.
- Tire del mando una vez más durante aprox. 1 segundo. El cristal ha de bajar automáticamente al pulsar el mando del elevalunas y, al tirar del mando, ha de subir también de forma automática.