

Parte final del techo: desmontar y montar

1 - Parte final del techo

◆ Desmontaje:

- Soltar las cuatro presillas -2- de la parte final del techo -1-.
- Retirar la parte final del techo -1-.

◆ Montaje:

El montaje se realiza en orden inverso de operaciones.

2 - Presillas (4 x)

3 - Alojamientos (4 x)

