

Tirador de la cerradura de la guantera: desmontar y montar

Desmontar

- Desmontar la guantera → **Capítulo**
- Desenroscar el tornillo Torx T20 -3- del asidero -2- en la tapa.
- Desmontar el asidero -2- de la tapa de la guantera -1-.

Montar

El montaje se realiza en orden inverso a las operaciones descritas en el desmontaje.

