


## Protector del pasarrueda anterior, cuadro general de montaje



- 1 - Tuerca expansible
  - 6 unidades
- 2 - Protector del pasarrueda anterior
  - Desmontar → **Capítulo**
  - Montar → **Capítulo**
- 3 - Tornillo Torx
  - 1,5 ± 0,2 Nm
  - 6 unidades
- 4 - Tornillo Torx
  - 1 ± 0,2 Nm
  - 3 unidades
- 5 - Spoiler del protector del pasarrueda anterior


### Desmontar

- Desenrosque los tornillos -4- y extraiga el spoiler del protector del pasarrueda anterior -5-.

### Montar

Realice el montaje en el orden inverso a las operaciones de desmontaje.

## Protector del pasarrueda anterior: desmontar



- Extraiga la rueda anterior.
- Desenrosque los tornillos -3- y extraiga el protector del pasarrueda anterior -2-.

## Protector del pasarrueda anterior: montar

Realice el montaje en el orden inverso a las operaciones de desmontaje.