


Revestimientos habitáculo: cuadro general de montaje



- 1 - Revestimiento superior montante D
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- 2 - Revestimiento superior montante C
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- 3 - Revestimiento pase de ruedas posterior (parte inferior montante C)
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- 4 - Revestimiento inferior montante B
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- 5 - Revestimiento superior montante B
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- ❑ Soltar y fijar → **Capítulo**
- 6 - Revestimiento superior montante A
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- 7 - Revestimiento de unión montante A
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- 8 - Revestimiento reposapiés
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- 9 - Revestimiento inferior montante A

- ❑ Desmontar y montar → Capítulo