Revestimiento inferior del montante A: desmontar

- Soltar las dos presillas -5- y desmontar la pieza intermedia del montante A -4-.
- Soltar los clips que unen el revestimiento inferior del montante A -1- a la pieza intermedia -4-.
- Soltar las dos presillas -2- en el revestimiento inferior del montante A -1-.
- Sacar el gancho -6- de la sujeción -3-.