Para Alinear los Faros del coche debemos realizar estos pasos:

1- Ubicar el vehículo en una zona sin inclinación, plana y completamente de frente a una pared que sea perpendicular al piso (es decir sin inclinación respecto del suelo)
2- Desde una distancia muy corta del muro (menos de 30cm), encender las luces largas o de carretera y marcar en la pared el punto de mayor iluminación de cada faro. Hacer lo mismo con las luces cortas diferenciando cada marca entre sí.
3- Alejar el vehículo unos 6 metros de la pared en línea recta y encender nuevamente las luces cortas. El punto de mayor iluminación debería descender aproximadamente un 10% y estar en una misma línea vertical con la marca anterior.
4- Si alguno no cumple la condición anterior debemos proceder a alinear el faro. Para ello cada faro tiene dos tornillos de regulación, uno lo mueve de arriba hacia abajo y el otro de derecha a izquierda. Proceder a mover estos tornillos hasta que el punto de mayor iluminación este 5cm en línea recta debajo de la primera marca.
5- Ahora encendemos las luces largas o de carretera y verificamos que estén entre 4 y 5 cm debajo de las marcas de luz larga que se hizo al comienzo.