

SECCIÓN **HRN**
CLAXON

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
O
P

HRN

CONTENIDO

PRECAUCIÓN	2	CLAXON	3
PRECAUCIONES	2	Diagrama eléctrico	3
Precauciones para el Sistema de sujeción suplementario (SRS) "BOLSA DE AIRE" y "PRETENSOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD"	2	DESMONTAJE E INSTALACIÓN	6
DIAGRAMA ELÉCTRICO	3	CLAXON	6
		Vista de componentes	6
		Desmontaje e Instalación	6

< PRECAUCIÓN >

PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES

Precauciones para el Sistema de sujeción suplementario (SRS) “BOLSA DE AIRE” y “PRETENSOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD”

INFOID:000000008884093

El Sistema de sujeción suplementario, como la “BOLSA DE AIRE” y el “PRETENSOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD”, utilizado junto con un cinturón de seguridad delantero, ayuda a reducir el riesgo o gravedad de las lesiones al conductor y del pasajero delantero en ciertos tipos de choques. La información necesaria para dar servicio al sistema con seguridad se incluye en la sección SR y SB de este manual de servicio.

ADVERTENCIA:

- Para evitar dejar el SRS inoperable, lo que podría incrementar el riesgo de lesiones o muerte en caso de un choque que provocara el inflado de las bolsas de aire, todo trabajo de mantenimiento lo deberá llevar a cabo un distribuidor autorizado de NISSAN/INFINITI.
- El mantenimiento inadecuado, incluyendo el desmontaje e instalación incorrectos del SRS, puede ocasionar lesiones por activación accidental del sistema. Para desmontar el cable en espiral y el módulo de la bolsa de aire, consulte la sección SR.
- No utilice equipo de prueba de sistemas eléctricos en ningún circuito relacionado con el SRS, a menos que así se especifique en este manual de servicio. Los mazos de cables del SRS se identifican por el color amarillo y/o anaranjado de dichos mazos de cables o sus conectores.

PRECAUCIONES CUANDO SE USAN HERRAMIENTAS Y MARTILLOS ELÉCTRICOS O NEUMÁTICOS

ADVERTENCIA:

- Al trabajar cerca de la unidad del sensor de diagnóstico de la bolsa de aire u otros sensores de sistema de bolsas de aire con el interruptor de encendido en ENC o el motor en marcha, NO use herramientas neumáticas ni eléctricas, ni golpee cerca del (o los) sensor(es) con un martillo. La vibración intensa podría activar el (o los) sensor(es) y desplegar la(s) bolsa(s) de aire, lo que probablemente causaría graves lesiones.
- Al utilizar herramientas neumáticas o eléctricas o golpear con un martillo, ponga siempre el interruptor de encendido en APAG, desconecte el acumulador y espere al menos 3 minutos antes de realizar cualquier servicio.

CLAXON


< DIAGRAMA ELÉCTRICO >

DIAGRAMA ELÉCTRICO

CLAXON

Diagrama eléctrico

INFOID:000000008884094



* : ESTE CONECTOR NO APARECE EN LOS "DIAGRAMAS ELÉCTRICOS" DE LA SECCIÓN PG.

ABLWA1985GB

CLAXON


- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- HRN
- M
- N
- O
- P

CLAXON

< DIAGRAMA ELÉCTRICO >

CONECTORES DEL CLAXON

Conector No.	M2
Nombre del conector	CABLE A CABLE
Color del conector	BLANCO




Terminal No.	21G	Color del cable	R	Nombre de la señal	-
--------------	-----	-----------------	---	--------------------	---

Conector No.	M30
Nombre del conector	INTERRUPTOR COMBINADO (CABLE ESPIRAL)
Color del conector	AMARILLO




Terminal No.	34	Color del cable	R	Nombre de la señal	-
--------------	----	-----------------	---	--------------------	---

Conector No.	M79
Nombre del conector	INTERRUPTOR COMBINADO (CABLE ESPIRAL)
Color del conector	GRIS



Conector No.	E4
Nombre del conector	CABLE A CABLE
Color del conector	BLANCO



Terminal No.	21G	Color del cable	L	Nombre de la señal	-
--------------	-----	-----------------	---	--------------------	---


Terminal No.	18	Color del cable	G	Nombre de la señal	-
--------------	----	-----------------	---	--------------------	---

ABLIA4383GB

CLAXON


< DIAGRAMA ELÉCTRICO >

Conector No.	E62
Nombre del conector	CONECTOR CONJUNTO-E04
Color del conector	NEGRO




Terminal No.	Color del cable	Nombre de la señal
5	BR	-
6	BR	-
19	G	-
20	G	-
21	G	-

Conector No.	E58
Nombre del conector	BOCINA (AGUDOS)
Color del conector	NEGRO




Terminal No.	Color del cable	Nombre de la señal
1	G	-

Conector No.	E57
Nombre del conector	BOCINA (GRAVES)
Color del conector	NEGRO



Terminal No.	Color del cable	Nombre de la señal
1	G	-

Conector No.	H-1
Nombre del conector	CAJA DE FUSIBLES Y ESLABONES FUSIBLES (RELEVADOR DEL CLAXON)
Color del conector	-




Terminal No.	Color del cable	Nombre de la señal
1	L	-
2	BR	-
3	G	-

Conector No.	E69
Nombre del conector	BOCINA (AGUDOS)
Color del conector	NEGRO



Terminal No.	Color del cable	Nombre de la señal
2	B/W	-

Conector No.	E68
Nombre del conector	BOCINA (GRAVES)
Color del conector	NEGRO



Terminal No.	Color del cable	Nombre de la señal
2	B/Y	-

ABLIA4384GB

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

HRN

CLAXON

< DESMONTAJE E INSTALACIÓN >


DESMONTAJE E INSTALACIÓN

CLAXON

Vista de componentes

INFOID:000000008884095

CLAXON



1. Claxon alto

2. Claxon bajo

← Parte delantera

NOTA:

Para mayor claridad se muestra con la parrilla delantera desmontada.

Desmontaje e Instalación

INFOID:000000008884096

CLAXON BAJO

Desmontaje

1. Desmonte la cubierta del soporte del panel. Consulte [DLK-155. "Desmontaje e Instalación"](#).
2. Desconecte los conectores del mazo de cables del claxon bajo. Observe las ubicaciones del conector del mazo de cables antes del desmontaje.
3. Desmonte la tuerca del claxon y el claxon bajo.

Instalación

La instalación se realiza en orden inverso al desmontaje.

- Instale el conector del mazo de cables en las ubicaciones adecuadas.

CLAXON ALTO

Desmontaje

1. Desmonte parcialmente el protector de la salpicadera DER. Consulte [DLK-157. "Desmontaje e Instalación"](#).
2. Desconecte los conectores del mazo de cables del claxon alto. Observe las ubicaciones del conector del mazo de cables antes del desmontaje.
3. Desmonte la tuerca del claxon y el claxon alto.

Instalación

La instalación se realiza en orden inverso al desmontaje.

- Instale el conector del mazo de cables en las ubicaciones adecuadas.